USB STICK LTE オンラインアップデートの操作手順について

本書は USB STICK LTE のオンラインアップデート方法についてご説明致します。「取扱説明書」と 合わせてご利用ください。

■アップデートに関するご注意

・アップデートの実行に約15分かかります。(ダウンロード時間を含む)

·アップデートにかかる情報料、通信料は有料です。

・アップデートはパソコンを利用します。パソコンの環境は取扱説明書 P.8 をご参照ください。

・アップデート作業中は、端末を外さないでください。

■ USBドライバのインストールについて
 ・オンラインアップデートは端末を PC に接続した状態で行います。
 ・USBドライバをインストールしていない場合は、「取扱説明書」
 の「USB 接続する」(P.14~P.16)をご参照の上、

インストールして下さい。

- Windows パソコンの場合(⇒P.14~P.15)
- Mac の場合(⇒P.15~P.16)



- ・パソコンを起動し、本製品を PC に接続する。
- ・Windows デスクトップ上(Mac の場合は Dock)にある「USB STICK LTE setting tool」アイコンをダブルクリックする。
- ・「詳細設定へ」をクリックする。

USB STICK LTE - Windows I	nternet 🗆 🗊 🗶
OO = A http://au.hom	e/htn 🗶 🔯 🏠 🗙 🔯
🚖 お気に入り 🛛 🍰 🧃 お	すすめサイト ▼ ″
CONTRACTION DE CONTRACTO CONTRACTICO CONTR	🏠 🔻 🖾 👻 🦈
USB STICK L	IE RLTE III
 ブロファイル変更 	
プロファイルリスト	LTE NET for DATA
	ан на н
	10H
• 現在のステータス	
接続ステータス:	接続
プロファイル:	LTE NET for
接続方法:	自動
受信済み:	13.03 KB
送信済み:	12.24 KB
接続時間:	00:00:10
ローミングステータス:	オフ
• 言 語	日本語
ヘルブ	詳細設定



USB STICK LTE オンラインアップデートの操作手順について

2. オンラインアップデートを行う。

USB STICK LTE の LED 点灯状態をご確認頂き、USB STICK LTE が通信可能状態であることと、PC がインター ネットに接続されていることを確認して下さい。

-LED ステータスランプ表示の見かた(⇒P.11)

- メニューナビから「基本設定」をクリックする。
- サブメニューに「オンラインアップデート」を表示させます。
- 「アップデート」ボタンをクリックする。

au	USB STICK	LTE			R LTE all
「つう」を読	○ 基本設定	ノ 詳細設定	i バージョン	日本語	・ のへルナ
ローミング設定 再起勤 オンラインアップデート	▲ ≛‡i	錠>オンラ クア ブ ^r −+	-+		

「オンラインアップデート」を選択する

※ 最新バージョンの場合は、「オンラインアップデート」を選択すると「お使いのソフトは最新バージョンです」と表示されます。

- ・「アップデート」を選択する。
- ダウンロードが開始されます。
- ・ ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

※ご注意

バージョンアップ前の USB STICK LTE のバージョンによって、以下の一部のアップデート手順が異なりますので ご注意下さい。

- Ver12.231.13.09.824、Ver 12.231.13.12.824、Ver 12.231.13.18.824、Ver 12.231.13.22.824、Ver 12.234.01.07.824の 方は、上記作業でアップデートは完了です。次頁の操作は発生しません。
- Ver12.231.11.07.824の方は、PCへUSBドライバをインストールする必要があります。

次頁の操作を行ってください。

USB STICK LTE オンラインアップデートの操作手順について

- 3. PC への USB ドライバのセットアップ
- 「2. オンラインアップデート」の手順完了後、設定ツール画面が自動で起動し、以下画面が表示される。
 設定ツール画面の「ダウンロード」ボタンをクリックする。

USB STICK LTE
・ 再セットアップが必要です!
お使いのパンエンは本製品の古いバージョンのソフ トでセットアップが行われています。 以下の手順で再セットアップを行ってください。
1. 「ダウンロード」ボタンをクリックし、任意の場所に ファイルを保存 2. Zipファイルを解凍し、中にあるEXEファイルを実 行
「USB STICK LTE setting tool」ショートカットアイコ ンが一旦削除されますが、 セットアップ完了後に、再度「たされます。
ダウンロードホームに戻る
COPYRIGHT (C) 2009 - 2013 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

- MobileBrServ.zip」を保存する表示が出るので、PCの任意の場所に保存する。
- 「MobileBrServ.zip」を解凍し、中にある「mbbServiceSetup.exe」
 をダブルクリックで実行する。
- 「新しいバージョンのアプリケーションをインストールしますか?」
 ポップアップが表示されるので、「はい」をクリックし、セットアップを実行する。

※セットアップに関する注意事項

- 管理者権限(Administrator)でログインしてください。
- セットアップ中に本製品を取り外さないでください。セットアップが正常に行われない、システムがダウンするなど 異常を起こすおそれがあります。
- ※ セットアップ実行時、デスクトップ上の「USB STICK LTE setting tool」ショートカットアイコンが一旦削除されますが、 セットアップ完了後に、再度表示されます。
- ※ USBドライバのセットアップを実施しなかった場合、次回 USB STICK LTE を PC に接続した際に、 再度、設定ツール画面で「自動実行」という表示が出ますので、上記に従って USBドライバのセットアップを 行って下さい。